
英単語の和訳を調べる

1

大英和 を押します。




「見出し語検索」が反転していることを確認します。

2

調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ **42**ページ




ここでは「fine(立派な)」を調べます。
スペルを入力すると、あてはまる候補が表示されます。

3

▲ ▼ ⇑ ⇓ のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

和訳が表示されます。



検索した言葉に成句や用例などがあるときは、画面のようなアイコンが表示されます。
▶▶ 詳しくは**74**ページ

音声 について ▶▶ **139**ページ


●スペル入力のポイント

- 「－（ハイフン）」「　（空白）」は省略します。
  （例：「heaven-sent」→「heavensent」）
- 複合語（2語以上からなる見出し語）は、スペルを続けて入力します。
  （例：「absolute altitude」→「absolutealtitude」）
- 「＆」は「and」と入力します。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

英単語をさらに詳しく調べる(成句・複合語・用例・解説)

和訳画面に 成・複 などが表示されているとき、その英単語を使った**成句**(熟語)、**複合語**(2語以上からなる見出し語)、調べた英単語の**用例**、語法などの**解説**を調べることができます。



成句、複合語を調べる

画面に 成・複 が表示されたときは、調べた英単語を使った成句(熟語)や複合語(2語以上からなる見出し語)を調べることができます。


1 **画面に 成・複 が表示されているときに、 成句・複合語 を押します。**

成句と複合語の一覧が表示されます。



2 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい成句または複合語を反転させ、訳／決定を押します。

成句または複合語の和訳が表示されます。




用例、解説を調べる

画面に用例や解説が表示されたときは、調べた英単語を使った用例や、英単語の語法の解説を調べることができます。


1 画面に用例または解説が表示されているときに、用例･解説を押します。

用例または解説が反転します。



2 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたいアイコンを反転させ、訳／決定を押します。

用例または解説が表示されます。



完全なスペル(つづり)がわからないときは

■スペルを虫食いで覚えているときは

英単語の総文字数がわかっているときは、スペルの穴あき部分を「？」で埋めます(**ワイルドカードサーチ**)。

覚えていない部分(文字数がわかっている)
↓
sub■rdi■■te　→　sub？rdi？？te

■数文字分わからない文字があるときは

数文字分のかたまりで覚えていない文字があるときは、その部分に「～」を入れます(**ブランクワードサーチ**)。


覚えていない部分(文字数がわからない)
↓
sub■…■te　→　sub～te

1 [大英和] **を押します。**

2 **スペルのわからない部分に「?」または「～」を入れて、英単語をアルファベットで入力します。**

ここでは「？」を入れます。

アルファベットの入れかた ▶▶ **42ページ**



●「？」の入れかた


[シフト] を押し、次に [シフト] から指を離して [?K] を押します。

●「～」の入れかた

[シフト] を押し、次に [シフト] から指を離して [~L] を押します。

3 訳／決定 **を押します。**


目的の英単語に近い候補の一覧が表示されます。



4 ▲▼⏶⏷ **のどれかを押して調べたい英単語を反転させ、** 訳／決定 **を押します。**

意味が表示されます。

音声 について ▶▶ **139**ページ



- 「?」は19個まで入力できます。
  ただし、先頭に入力することはできません。
- 「～」は1カ所だけ入力できます。
- 「?」と「～」を同時に入力することはできません。
- スペルの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。スペルを追加して、もう一度検索してください。

英単語のスペル(つづり)をチェックする(スペルチェック)


1 大英和 を押します。

2 ▲または▼を押して「スペルチェック」を反転させます。

3 スペルチェックしたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ **42**ページ

ここでは「ailand(island)」をチェックします。



4 訳／決定 を押します。

該当するスペルの一覧が表示されます。

入力したスペルに近い言葉がないときは、「該当する候補がありません」と表示された後、1つ前の表示に戻ります。



5 ▲▼⇞⇟のどれかを押して言葉を選び、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

音声 について ▶▶ **139**ページ




●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。
●スペル入力のポイント ▶▶ **73**ページ

英単語の成句（熟語）を調べる（成句検索）

1 ［大英和］を押します。

2 ［▲］または［▼］を押して「成句検索」を反転させ、成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。


アルファベットの入れかた ▶▶ **42ページ**



複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「get」と「to」を使った成句を調べるため、「get&to」と入れます。


3 ［訳／決定］を押します。

あてはまる成句の一覧が表示されます。



4 ［▲］［▼］［⇞］［⇟］のどれかを押して調べたい成句を反転させ、［訳／決定］を押します。

意味が表示されます。




- 英単語はアルファベット（「&」を含む）で20文字まで入力できます（「?」と「～」は入力できません）。
- スペル入力のポイント ▶▶ **73ページ**
  ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が１０００個を超えた場合は、先頭から１０００個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

英単語を使った例文を調べる(例文検索)

1 大英和 を押します。

2 ▲または▼を押して「例文検索」を反転させ、例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。




アルファベットの入れかた ▶▶ **42ページ**

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「return」と「to」を使った例文を調べるため、「return&to」と入れます。


3 訳/決定 を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。



4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳/決定 を押します。

意味が表示されます。



- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
- スペル入力のポイント ▶▶ **73ページ**
  ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。
  単語を追加して、もう一度検索してください。

B

ジーニアス英和大辞典の和訳から、英単語の見出し語を逆引きする（大和英インデックス）

1 [シフト] を押し、指を離してから [　　　]（大和英）を押します。


2 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 39ページ

ここでは「アーケード（あーけーど）」を調べます。
読みを入力すると、あてはまる候補が表示されます。



3 [▲][▼][⏶][⏷] のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、[訳／決定] を押します。




4 [▲][▼] を押して、見たい項目を反転させ、[訳／決定] を押します。

英訳が表示されます。

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

英単語の意味を英語で調べる


1 英英 を押します。



「見出し語検索」が反転していることを確認します。

2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 42ページ




ここでは「esteem(v.)」を調べます。
スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「est」と入力したところで、「esteem」が表示されます。

3 ▲ ▼ ⏶ ⏷ のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、 訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

音声 について ▶▶ 139ページ



●スペル入力のポイント

- 「－(ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
  (例：「heaven-sent」→「heavensent」)
- 「&」は「and」と入力します。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

完全なスペル(つづり)がわからないときは

■スペルを虫食いで覚えているときは

英単語の総文字数がわかっているときは、スペルの穴あき部分を「？」で埋めます（ワイルドカードサーチ）。

覚えていない部分（文字数がわかっている）
↓
sub■rdi■■te → sub？rdi？？te

■数文字分わからない文字があるときは

数文字分のかたまりで覚えていない文字があるときは、その部分に「～」を入れます（ブランクワードサーチ）。


覚えていない部分（文字数がわからない）
↓
sub■…■te → sub～te

1 [英英]を押します。

2 スペルのわからない部分に「?」または「～」を入れて、英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 42ページ

ここでは「？」を入れます。



●「？」の入れかた


[シフト]を押し、次に[シフト]から指を離して[？K]を押します。

●「～」の入れかた

[シフト]を押し、次に[シフト]から指を離して[～L]を押します。


3 訳／決定を押します。

目的の英単語に近い候補の一覧が表示されます。



4 ▲▼⇑⇓のどれかを押して調べたい英単語を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。



音声について ▶▶ 139ページ

●「?」は19個まで入力して検索できます。
ただし、先頭に入力して検索することはできません。
●「～」は1カ所だけに入力して検索できます。
●「?」と「～」を同時に入力することはできません。
●スペルの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。
●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。
スペルを追加して、もう一度検索してください。

英単語のスペル(つづり)をチェックする(スペルチェック)

1 英英 を押します。

2 ▲ または ▼ を押して「スペルチェック」を反転させ、スペルをチェックしたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ **42**ページ


ここでは「night(knight)」をチェックします。



3 訳／決定 を押します。

該当するスペルの一覧が表示されます。


入力したスペルに近い言葉がないときは、「該当する候補がありません」と表示された後、1つ前の表示に戻ります。



4 ▲ ▼ ⏶ ⏷ のどれかを押してチェックしたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

音声 について ▶▶ **139**ページ



●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

●スペル入力のポイント ▶▶ **82**ページ


英英辞典

英単語の成句(熟語)を調べる(成句検索)

1 [英英]を押します。

2 [▲]または[▼]を押して「成句検索」を反転させ、成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。


アルファベットの入れかた ▶▶ 42ページ



複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「get」と「to」を使った成句を調べるため、「get&to」と入れます。


3 [訳／決定]を押します。

あてはまる成句の一覧が表示されます。



4 [▲][▼][⏶][⏷]のどれかを押して調べたい成句を反転させ、[訳／決定]を押します。

意味が表示されます。



●英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
●スペル入力のポイント ▶▶ **82ページ**
ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。
単語を追加して、もう一度検索してください。

英単語を使った例文を調べる（例文検索）

1 英英 を押します。

2 ▲または▼を押して「例文検索」を反転させ、例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。


アルファベットの入れかた ▶▶ 42ページ



複数の英単語で調べるときは、英単語を「＆」でつなぎます。
ここでは「match」と「to」を使った例文を調べるため、「match&to」と入れます。


3 訳／決定 を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。



4 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。



- 英単語はアルファベット（「&」を含む）で20文字まで入力できます（「?」と「～」は入力できません）。
- スペル入力のポイント ▶▶ **82ページ**
  ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。
  単語を追加して、もう一度検索してください。

日本語の英訳を調べる

1 和英を押します。

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶ 39ページ



ここでは「灌漑(かんがい)」を調べます。
読みを入力すると、あてはまる候補が表示されます。

3 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

英訳が表示されます。



●読みはひらがなで14文字まで入力できます。


意味の似た言葉を調べる(ロジェシソーラス)

1 [シフト]を押し、指を離してから[ロジェシソーラス]を押します。


2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 42ページ

ここでは「happy」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「hap」と入力したところで、「happy」が表示されます。




3 [▲][▼][⇞][⇟]のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、[訳／決定]を押します。



4 [▲][▼][⇞][⇟]のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、[訳／決定]を押します。

意味の似た言葉が表示されます。

[音声]について ▶▶ 139ページ



●スペル入力のポイント


- 「－(ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
  (例：「hoe-down」→「hoedown」)
- 複合語(2語以上からなる見出し語)は、スペルを続けて入力します。
  (例：「hit back」→「hitback」)
- 「＆」は「and」と入力します。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます

英単語の同義語の使い分けを調べる

1 「ロングマン英語アクティベータ」を選びます。


辞典／モードの選びかた ▶▶29ページ



「見出し語検索」が反転していることを確認します。


2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶42ページ



ここでは「LOVE」を調べます。
スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「lov」と入力したところで「LOVE」が表示されます。


3 ▲▼⇑⇓のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。



4 ▲▼⇑⇓のどれかを押して調べたい語義を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

音声について ▶▶139ページ




検索した言葉に用例があるときは、画面のようなアイコンが表示されます。
▶▶詳しくは91ページ


●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

英単語をさらに詳しく調べる（用例）

画面に[用例]が表示されているとき、その英単語の語法などの**用例**を調べることができます。




1 画面に[用例]が表示されているときに、[用例･解説]を押します。



2 [▲][▼][◀][▶]のどれかを押して調べたいアイコンを反転させ、[訳／決定]を押します。

用例が表示されます。



●スペル入力のポイント

- 「－（ハイフン）」「　（空白）」は省略します。
  （例：「high-speed」→「highspeed」）
- 複合語（2語以上からなる見出し語）は、スペルを続けて入力します。
  （例：「high street」→「highstreet」）
- 「&」は「and」と入力します。


英単語を使った例文を調べる（例文検索）

1 「ロングマン英語アクティベータ」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ **29**ページ

2 [▲]または[▼]を押して「例文検索」を反転させ、例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。


アルファベットの入れかた ▶▶ **42**ページ



複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「return」と「to」を使った例文を調べるため、「return&to」と入れます。


3 [訳／決定]を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。



4 [▲][▼][⇞][⇟]のどれかを押して調べたい例文を反転させ、[訳／決定]を押します。

説明が表示されます。



- ●英単語はアルファベット（「&」を含む）で20文字まで入力できます（「?」と「~」は入力できません）。
- ●スペル入力のポイント ▶▶ **91**ページ
  ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- ●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。
  単語を追加して、もう一度検索してください。

B

意味の似た英語の言葉を調べる


1 「英語類語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ **29**ページ

2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。


アルファベットの入れかた ▶▶ **42**ページ

ここでは「question」の類語を調べます。
スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「que」と入力したところで「question」が表示されます。



3 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

類語が表示されます。




●スペル入力のポイント
- 「－（ハイフン）」「 （空白）」は省略します。
  （例：「hard-boiled」→「hardboiled」）
- 「＆」は「and」と入力します。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

とっさの場合に使える英会話表現を場面別に調べる

1 「英会話とっさのひとこと辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ




2 [▲]または[▼]を押して「場面から探す」を反転させ、[訳／決定]を押します。

3 [▲]または[▼]を押して調べたい項目を反転させ、[訳／決定]を押します。

4 [▲]または[▼]を押して調べたい状況を反転させ、[訳／決定]を押します。

5 [▲]または[▼]を押して調べたい状況の詳細を反転させ、[訳／決定]を押します。



6 [▲]または[▼]を押して調べたい会話文を反転させ、[訳／決定]を押します。


英会話文が表示されます。

とっさの場合に使える英会話表現を単語を手がかりに調べる

単語を入力して、その単語を使った例文を調べることができます。

1 「英会話とっさのひとこと辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ




2 [▲]または[▼]を押して「例文検索」を反転させ、[訳／決定]を押します。

3 例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 42ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「movie」と「see」を使った例文を調べるため、「movie&see」と入れます。



4 [訳／決定]を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。



5 [▲][▼][⏫][⏬]のどれかを押して調べたい例文を反転させ、[訳／決定]を押します。

意味が表示されます。


※英会話とっさのひとこと辞典※
よし、いいですよ!
Anything you say!
▶Let's see a movie.(映画を観よう)
▷Anything you say!(いいよ!)
I'm with you.
Okay, let's.
You're in charge.
You're the boss.
I agree with you.

- ●英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます。
  「?」と「～」は入力できません。
- ●スペル入力のポイント
  「－(ハイフン)」「　(空白)」は省略します。
  例：「white-out」→「whiteout」
  ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- ●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。
  単語を追加して、もう一度検索してください。

英会話の基本表現を調べる

1 「英会話Make it !」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ **29**ページ




2 [▲]または[▼]を押して「基本表現編」を反転させ、[訳／決定]を押します。

3 [▲]または[▼]を押して調べたい状況を反転させ、[訳／決定]を押します。

4 [▲]または[▼]を押して調べたい状況の詳細を反転させ、[訳／決定]を押します。


英会話の例文説明が表示されます。



英会話の表現を場面別に調べる

1 「英会話Make it !」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ **29**ページ




2 [▲]または[▼]を押して「場面攻略編」を反転させ、[訳／決定]を押します。

3 [▲]または[▼]を押して調べたい状況を反転させ、[訳／決定]を押します。

4 [▲]または[▼]を押して調べたい状況の詳細を反転させ、[訳／決定]を押します。

英会話の例文説明が表示されます。




英会話の例文を調べる

スペルを入力して、「基本表現編」「場面攻略編」に収録されている例文を調べることができます。

1 「英会話Make it !」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ



2 ▲または▼を押して「例文検索」を反転させ、訳／決定を押します。

3 例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。


アルファベットの入れかた ▶▶ 42ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「movie」と「see」を使った例文を調べるため、「movie&see」と入れます。




4 訳／決定 を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。



5 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。




●英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます。
「?」と「~」は入力できません。

●英単語入力のポイント
「-(ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
例:「non-smoking」→「nonsmoking」
ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。

英語の会話表現を調べる

1 シフト を押し、指を離してから 英会話 を押します。




2 ▲ ▼ ◀ ▶ のどれかを押して調べたい場面を反転させ、訳／決定 を押します。

3 ▲ ▼ ⏫ ⏬ のどれかを押して調べたい状況を反転させ、訳／決定 を押します。

4 ▲ ▼ ⏫ ⏬ のどれかを押して調べたい会話表現を反転させ、訳／決定 を押します。

会話表現が表示されます。

音声 について ▶▶ **139**ページ




●**4**の画面で シフト を押し、指を離してから ⏫（または ⏬）を押すと、「**4**で選んだ前（または後）の会話表現」を見ることができます。

ビジネスの英語会話表現を調べる

1 「ビジネス英語自遊自在」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ **29**ページ




2 [▲][▼][◀][▶]のどれかを押して調べたい場面を反転させ、[訳／決定]を押します。

3 [▲][▼][⏶][⏷]のどれかを押して調べたい状況を反転させ、[訳／決定]を押します。

4 [▲][▼][⏶][⏷]のどれかを押して調べたい会話表現を反転させ、[訳／決定]を押します。

会話表現が表示されます。


[音声]について ▶▶ **139**ページ



困ったときの英語会話表現を調べる

1 「お助け英語自遊自在」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ **29**ページ




2 [▲][▼][◀][▶]のどれかを押して調べたい場面を反転させ、[訳／決定]を押します。

3 [▲][▼][⏶][⏷]のどれかを押して調べたい状況を反転させ、[訳／決定]を押します。

4 [▲][▼][⏶][⏷]のどれかを押して調べたい会話表現を反転させ、[訳／決定]を押します。

会話表現が表示されます。


[🔊音声]について ▶▶ **139**ページ



スペルや読みを入力して料理について調べる

1 「世界の料理・メニュー辞典」を選びます。


辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ



2 [▲]または[▼]を押して、スペルから調べるときは「スペルから探す」を、カタカナ発音から調べるときは「カタカナ発音から探す」を反転させ、[訳／決定]を押します。

3 調べたい料理名を入力します。

アルファベットの入れかた
（スペルから探す）▶▶ 42ページ
カタカナの入れかた
（カタカナ発音から探す）▶▶ 39ページ



ここでは「スペルから探す」で「Pasta」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補（見出し語）が表示されます。
ここでは「pas」と入力したところで「Pasta」が表示されます。

下記の文字は、アルファベットに置き換えて入力してください。

Ç → C
ß → SS
Œ／œ → oe
「â」や「í」など → 「a」や「i」

4 ▲ ▼ ⏫ ⏬ のどれかを押して調べたい料理名を反転させ、訳／決定 を押します。

説明が表示されます。

世界の料理･メニュー辞典 ↓
伊Pasta［パスタ］
パスタ。麺類。
～ asciutta［～･アシュッタ］ソースで和えたパスタ。
～ con sarde alla palermitana［～･コン･サルデ･アッラ･パレルミターナ］パレルモ風イワシ入りパスタ料理。パレルモはシチリア州の州都。
～ e fagioli alla veneta［～･エ･ファジョーリ･アッラ･ヴェネタ］パスタとインゲン豆のヴェネト風


●「スペルから探す」ときのスペルは、アルファベットで20文字まで入力できます。

●「カタカナ発音から探す」ときのカタカナ読みは、カタカナで14文字まで入力できます。

各国料理の特色などを調べる

1 「世界の料理・メニュー辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ




2 [▼]を押して「料理の解説」を反転させ、[訳／決定]を押します。

3 [▲]または[▼]を押して調べたい国を反転させ、[訳／決定]を押します。

4 [▲][▼][⏶][⏷]のどれかを押して調べたい項目を反転させ、[訳／決定]を押します。

説明が表示されます。



百科事典で言葉を調べる

1 「百科事典マイペディア」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ **29**ページ

2 ▲ または ▼ を押して、言葉を直接調べるときは「見出し語検索」を、意味の中に含まれているキーワードを手がかりに言葉を調べるときは「キーワード検索」を反転させます。


3 調べたい言葉を入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ **39**ページ




ここでは「キーワード検索」で「かみなり」と入れます。

4 訳／決定 を押します。



5 ▲ ▼ ⏶ ⏷ のどれかを押して、調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。


意味が表示されます。



●調べたい言葉／キーワードはひらがなで14文字まで入力できます。

解説(図など)を見る


意味画面に[解説]が表示されているとき、その言葉の**解説(図など)**を見ることができます。



解説


1 **画面に[解説]が表示されているときに、[用例·解説]を押します。**

[解説]が反転します。



2 **[▲][▼][◀][▶]のどれかを押して調べたいアイコンを反転させ、[訳／決定]を押します。**

解説(図など)が表示されます。



●解説(図)によっては、画面の上下左右に続きがある場合があります。
その場合には、[▲][▼][◀][▶]のどれかを押して、続きを表示させせます。

分野をしぼって言葉を調べる（百科事典）

「百科事典」の中で分野（「ジャンル」や「部門」）をしぼって言葉（項目）を調べることができます。
分野別小事典（百科事典）の「ジャンル」や「部門」は、以下のように分かれています。

《 ジャンル（11個）》

- 人名
- 技術
- 宗教・思想
- 暮らし
- 地名
- 自然
- 地理
- 歴史
- スポーツ
- 社会
- 文化

《 部門（20個）》


- 歴史・民族
- 宗教・民俗・神話
- 音楽
- からだとこころ
- 社会・教育
- 地球・宇宙
- 生物
- 地理・地名
- 文字・言語
- 演劇・芸能
- 衣・食・住
- 政治・法律
- 動物
- 数学・物理・化学
- 哲学・思想
- 美術・建築
- 映画・写真
- スポーツ・娯楽
- 経済・産業・技術
- 植物

「11ジャンル別小事典」では、「ジャンル」→「テーマ」と範囲をしぼっていって言葉を調べます。

「20部門別小事典」では、「部門」別で言葉を調べます。

(例)「11ジャンル別小事典」で調べる

1 「分野別小事典(百科事典より)」を選びます。



辞典/モードの選びかた ▶▶ 29ページ

「11ジャンル別小事典」が反転していることを確認します。

2 [訳/決定]を押します。


3 [▲]または[▼]を押して調べたいジャンルを反転させ、[訳/決定]を押します。

- ここでは「自然(13テーマ)」を選んでいきます。

4 [▲] [▼] [⏶] [⏷] のどれかを押して、調べたいテーマを反転させ、[訳/決定]を押します。

- ここでは「日本の薬用植物」を選んでいきます。

5 調べたい言葉をひらがなで入力します。




ひらがなの入れかた ▶▶ 39ページ

ここでは「ショウブ」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補(見出し語)が表示されます。ここでは「し」と入力したところで「ショウブ」が表示されます。

6 [▲][▼][⏶][⏷]のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、[訳/決定]を押します。


意味が表示されます。



●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

読みや原名からワインの銘柄を調べる


1 「ワインコンパニオン」を選びます。



辞典／モードの選びかた ▶▶ **29**ページ

2 ▲または▼を押して、読みから調べるときは「カタカナ名から探す」を、原名から調べるときは「原名から探す」を反転させ、訳／決定を押します。


3 調べたいワインの銘柄を入力します。



カタカナの入れかた
（カタカナ名から探す）▶▶ **39**ページ
アルファベットの入れかた
（原名から探す）▶▶ **42**ページ

ここでは「**カタカナ名から探す**」で「**シャトーマルゴー**」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「**シャトーマ**」と入力したところで「**シャトー・マルゴー**」が表示されます。

4 ▲▼⇑⇓のどれかを押して調べたいワインの銘柄を反転させ、訳／決定を押します。



説明が表示されます。

●「カタカナ名から探す」ときの読みは、カタカナで14文字まで入力できます。
●「原名から探す」ときのスペルは、アルファベットで20文字まで入力できます。

ワインの色や味などから銘柄などを調べる

1 「ワインコンパニオン」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ **29**ページ

2 [▼]を押して「色や味などから探す」を反転させ、[訳／決定]を押します。

3 [▲]または[▼]を押して、調べたい色・味・生産国・項目を反転させ、その都度[訳／決定]を押します。

4 [▲]または[▼]を押して、調べたい価格または、格付けまたは、産地を反転させ、[訳／決定]を押します。

5 [▲][▼][⏶][⏷]のどれかを押して調べたい「銘柄」を反転させ、[訳／決定]を押します。


説明が表示されます。

```
ワインコンパニオン                         ↓
シャトー･マルゴー［CHATEAU MARGAUX］
 ［国］フランス ［色］赤
 ［味］フル ［格付け分類］AOC ［度数］―
 ―
 ［西暦］1980 ［参考価格］オープン
 ［産地］ボルドー地方メドック地区
 ［セパージュ］カベルネ･ソーヴィニョン70
 %,メルロ20%,プティ･ヴェルド6%,カベルネ
 ･フラン4%
```

各国ワインの特徴やラベルの読み方について調べる

1 「ワインコンパニオン」を選びます。


辞典／モードの選びかた ▶▶ **29**ページ



2 ▼を押して「各国ワインについて」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して調べたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。




●説明画面に解説が表示されているときは、その言葉の解説(図など)を見ることができます。▶▶ **108**ページ

日本語や英語のパソコン用語を調べる

1 「パソコン用語事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ




2 ▲または▼を押して、日本語のパソコン用語を調べるときは「日本語から探す」を、英語のパソコン用語を調べるときは「英語から探す」を反転させ、訳／決定を押します。

3 調べたいパソコン用語を入力します。


カタカナの入れかた
（日本語から探す）▶▶ 39ページ
アルファベットの入れかた
（英語から探す）▶▶ 42ページ

ここでは「日本語から探す」で「ブロードバンド」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「ブロ」と入力したところで「ブロードバンド」が表示されます。



4 ▲▼⇞⇟のどれかを押して調べたいパソコン用語を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。




●「日本語から探す」ときの読みは、カタカナで14文字まで入力できます。
●「英語から探す」ときのスペルは、アルファベットで20文字まで入力できます。

記号や数字で始まるパソコン用語を調べる

1 「パソコン用語事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ




2 ▲または▼を押して「記号/数字で始まる用語を探す」を反転させ、訳／決定を押します。

用語の一覧が表示されます。

3 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたいパソコン用語を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。



用語集／付録を見る

1 「パソコン用語事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ **29**ページ


2 [▲]または[▼]を押して「用語集／付録」を反転させ、[訳／決定]を押します。

用語の一覧が表示されます。

3 [▲][▼][⏶][⏷]のどれかを押して調べたい携帯電話や、AV機器や、デジタルカメラの用語または付録の項目を反転させ、[訳／決定]を押します。

4 [▲][▼][⏶][⏷]のどれかを押して調べたい用語を反転させ、[訳／決定]を押します。

説明が表示されます。




英文手紙について調べる

(例)「英文手紙の用例集」を見る

1 「英文手紙用例辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ




2 [▼]を押して「英文手紙用例集」を反転させ、[訳／決定]を押します。

3 [▲][▼][⏶][⏷]のどれかを押して調べたい場面を反転させ、[訳／決定]を押します。

4 [▲][▼][⏶][⏷]のどれかを押して調べたい状況を反転させ、[訳／決定]を押します。

用例が表示されます。



パソコンや別売品を利用して活用範囲を広げる

電子辞書本体に収録されている辞典以外にも、別売品やパソコン・インターネットなどをご利用いただくと、辞書を増やしたり*、活用範囲を広げることができます。

* 辞書本体には辞書とテキスト形式のファイルを合わせて最大100個まで増やすことができ、別売のSDメモリーカードを使った場合は最大で100個の辞書と100個のテキスト形式のファイルを増やすことができます。

●インターネットからダウンロードして青空文庫を読む

無料電子図書館「青空文庫」で公開されている電子の本を読むことができます。パソコンでダウンロードした後、電子辞書に転送して使います。▶▶**119**ページ

●テキスト形式のファイルをダウンロードして読む

テキスト形式(.txt)のファイルをパソコンから電子辞書に転送して読むことができます。▶▶**125**ページ

●電子辞書本体のキーに追加した辞書を割り当てる

電子辞書に追加した青空文庫、テキストファイル、または、辞書を簡単に起動することができます。▶▶**127**ページ

●ＳＤメモリーカードを使う

別売のＳＤメモリーカードを使って電子辞書の記憶容量を増やすことができます。▶▶**128**ページ

●別売のCD-ROMやデータカードを使う

別売のCD-ROMやデータカード(エクスワードデータプラス専用ソフト)を使うと、辞書の数を増やすことができます。

- 別売品のCD-ROMやデータカード(エクスワードデータプラス専用ソフト)の種類については、弊社電子辞書エクスワードホームページ(http://www.casio.co.jp/exword/)をご覧ください。
  また、操作方法・注意事項については、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。


「青空文庫」を読む

電子辞書とパソコンとの接続は、必ず、お使いになるパソコンに「EX-wordテキストローダー」をインストールした後で行ってください。

●青空文庫とは

青空文庫は、利用に対価を求めない、インターネット電子図書館です。著作権の消滅した作品と、「自由に読んでもらってかまわない」とされたものを、4,200タイトル以上(2004年12月現在)テキストとHTML形式でそろえています。

電子辞書の、しおり機能(▶▶**126ページ**)、ジャンプ機能(▶▶**143ページ**)など、読書を快適にサポートする機能も充実しています。



詳しく調べたい言葉は辞書にジャンプして意味を調べられます。

青空文庫のメインサイトは、http://www.aozora.gr.jp/ です。

1 青空文庫から「読みたい作品のファイル」をパソコンにダウンロードします。

青空文庫のメインサイト(http://www.aozora.gr.jp/)にアクセスし、読みたい作品のファイルを「図書カード」から、パソコンにダウンロードします。
電子辞書に転送できるファイルは、テキスト形式のファイル(拡張子が .txt)のみです。
テキスト形式のファイルをダウンロードしてください。

※ 初めての方は、まず、青空文庫のメインサイト内の「青空文庫早わかり」をご覧ください。

※ テキストファイルは zip 形式で圧縮されている場合があります。
開くときには、「解凍」の操作が必要になります。

2 カシオホームページから「EX-wordテキストローダー」をパソコンにダウンロードします。

青空文庫からパソコンにダウンロードしたファイルを、電子辞書に転送するには、「EX-wordテキストローダー」が必要となります。
「EX-wordテキストローダー」は、カシオホームページ
(http://www.casio.co.jp/support/exword/info.html)からダウンロードできます。
カシオホームページに記載されている操作手順に従って、お使いになるパソコンにダウンロードしてください。

3 インストーラーを起動して、「EX-wordテキストローダー」をパソコンにインストールします。

① 圧縮ファイルを解凍します。




をダブルクリックします。

② 表示されるメッセージに従ってインストールを行ってください。


③ インストールが終了すると、デスクトップにテキストローダーアイコンが表示されます。

(テキストローダーアイコン)



4 パソコンにインストールした「EX-wordテキストローダー」を起動します。

テキストローダーアイコンをダブルクリックして「EX-wordテキストローダー」を起動します。



5 電子辞書とパソコンを接続します。


必ず、電子辞書本体に付属のUSBケーブルをご使用ください。

重要 パソコンと接続する前に、必ず「EX-word テキストローダー」をインストールしておいてください。

① 「EX-word テキストローダー」が起動していることを確認します。

② 電子辞書の電源を切ります。

③ USBケーブルの一端をパソコン本体のUSBポートに直接接続し、もう一端を電子辞書のUSBケーブル接続コネクターに接続します。




※ 必ずパソコン本体のUSBポートに接続してください。
パソコン本体以外のUSBポートでは正常に動作しない場合があります。


6 電子辞書とパソコンを通信できる状態にします。

① 電子辞書の電源を入れます。

② 電子辞書の［ライブラリー］を押します。

電子辞書の画面　パソコンの画面／メッセージ






③ 電子辞書の［▶］を2回押して「通信する」を選び、［訳／決定］を押します。


重要 Windows XPをお使いの場合には、右のような警告メッセージが表示されることがあります。
このメッセージが表示されたときには、[続行(C)]をクリックし、そのままインストールを続けてください。



電子辞書の画面




パソコンの画面／メッセージ



7 電子辞書に、1でパソコンにダウンロードした「読みたい作品のファイル」を転送します。

パソコン上で、「EX-wordテキストローダー」に「読みたい作品のファイル」をドラッグアンドドロップすると、電子辞書への転送が始まります。



本体メモリーに転送するときは、ここにドロップ

SDメモリーカードに転送するときは、ここにドロップ


8 電子辞書への転送が終わったら、「EX-wordテキストローダー」を終了します。

9 電子辞書の電源を切って、USBケーブルをはずします。

10 電子辞書で作品を読みます。

① 電子辞書の電源を入れ、［ライブラリー］を押します。

② ◀または▶を押して、本体保存リストまたはカード保存リスト(**7**でファイルを転送した先)を選びます。



③ ▲または▼を押して読みたいファイルを反転させ、［訳／決定］を押します。

●表示できるテキストは、以下の制限があります。

・テキスト形式のみ、ファイル名は半角アルファベット・数字で最大8文字、拡張子は「.txt」、最大ファイルサイズは「5MB」。

●表示されているテキストから、別の辞典／モードへジャンプして調べることができます。▶▶**143**ページ

●表示されているテキストの文字サイズを変更したり(▶▶**146**ページ)、文字を拡大すること(▶▶**148**ページ)は、できません。

テキストデータを読む

電子辞書とパソコンとの接続は、必ず、お使いになるパソコンに「EX-wordテキストローダー」をインストールした後で行ってください。

●テキストデータとは

拡張子が「 .txt 」となっているデータのことです。

1 パソコン上にテキストデータを作成し、保存します。

2 パソコンに「EX-wordテキストローダー」がすでにインストールされている場合は、「『青空文庫』を読む」の手順4（▶▶**121**ページ）以降と同様の操作をします。
パソコンに「EX-wordテキストローダー」がインストールされていない場合は、「『青空文庫』を読む」の手順2（▶▶**120**ページ）以降と同様の操作をします。


●表示できるテキストは、以下の制限があります。
・テキスト形式のみ、ファイル名は半角アルファベット・数字で最大8文字、拡張子は「.txt」、最大ファイルサイズは「5MB」。
●表示されているテキストから、別の辞典／モードへジャンプして調べることができます。▶▶**143**ページ
●表示されているテキストの文字サイズを変更したり（▶▶**146**ページ）、文字を拡大すること（▶▶**148**ページ）は、できません。

しおりを使う

テキスト形式で保存されたファイル（拡張子が.txt のデータ）は、しおり機能を使うと、見たい部分を素早く探すことができます。

■ しおりの登録

1 **テキスト表示中に、[シフト]を押し指を離してから、[設定 削除]を押します。**



2 **[▲]または[▼]を押して「しおりを登録」の横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。**

3 **[▲]または[▼]を押して登録したいしおりの横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。**

しおりが登録されました。

■ しおりの表示

1 **テキスト表示中に、[シフト]を押し指を離してから、[設定 削除]を押します。**

2 **[▲]または[▼]を押して「しおりを表示」の横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。**

3 **[▲]または[▼]を押して表示させたいしおりの横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。**

しおりに登録されたページを表示します。

追加した辞書をキーに割り当てる(ショートカット)

ここでは追加した辞書(またはテキストファイル)をキーに割り当てる方法(ショートカット)について説明します。
ショートカットを使うと、追加した辞書を簡単に起動することができます。

1 **[ライブラリー]を押します。**

追加した辞書のリストが表示されます。

2 **キーに割り当てたい辞書名を反転表示させます。**

3 **[シフト]を押し指を離してから、[訳/決定](=登録/チェック)を押します。**

これでショートカットに登録されました。

4 **登録された辞書を使うときは、[シフト]を押し指を離してから、[ショートカット]を押します。**

●SDメモリーカードに転送した辞書をショートカットに割り当てたときは、SDメモリーカードがセットされていないと起動できません。
●ショートカットに割り当てた辞書をパソコンに戻したときは、ショートカットから起動できません。
●ショートカットには辞書を1つだけ登録できます。
登録後、他の辞書を登録すると、前に登録されていた辞書に上書きされます。

SDメモリーカードを使って記憶容量を増やす

市販のSDメモリーカードを使って、記憶容量を増やすことができます。
本機での動作確認済みのSDメモリーカードは、下記の通りです。
なお、最新の情報はカシオホームページ(http://www.casio.co.jp/)でご確認ください。

《株式会社　東芝》

SD-NA032MT　SD-NA064MT　SD-NA128MT　SD-NA256MT
SD-NA512MT　SD-FA128MT　SD-FA256MT

《サンディスク　株式会社》

SDSDB-64-J60　SDSDB-128-J60　SDSDB-256-J60
SDSDB-512-J60　SDSDH-256-903　SDSDH-512-903

(2004年12月 現在)

重要


- メモリーカードは必ずSDメモリーカードを使用してください。
  他のメモリーカードをご使用の場合は動作保証できません。
- SDメモリーカードにアクセス中は、以下のことを行わないでください。
  - ・SDメモリーカードのセット、取り出し
  - ・USBケーブルの接続、取りはずし
  - ・本機およびパソコンの強制終了
  - ・EX-wordテキストローダー(▶▶**119ページ**)、EX-wordライブラリー(別売ソフト)、および、Windowsの強制終了
- カードには、表裏、前後の方向があります。
  無理に入れようとすると破損の恐れがあります。
- カードを使う際は、SDメモリーカードに付属の取扱説明書もあわせてお読みください。
- 書き込み禁止スイッチを「解除」の状態にして、ご使用ください。
  動作中にファイルを書き込むため、「解除」の状態になっていないとエラーが発生し、動作が止まってしまいます。

- SDメモリーカードによってはフォーマットが必要な場合があります。
  そのようなSDメモリーカードをセットして［ライブラリー］を押すと、メッセージを表示します。
  そのままフォーマットしても良ければ、メッセージに従い操作を行ってください。
  ただし、SDメモリーカードをフォーマットするとSDメモリーカード内のデータが消去され、元に戻すことはできませんので本当にフォーマットしてもよいかどうかをよく確かめてから行ってください。
- パソコンからSDメモリーカードにデータを転送した場合のデータ容量は、SDメモリーカードの規格上、パソコンから電子辞書の本体メモリーにデータを転送した場合と異なります。
  SDメモリーカードに転送する場合、EX-wordライブラリー使用時に表示されるサイズ(使用容量)より多くの容量が必要になることもあります。
- 別売コンテンツを本機に転送すると、システムの構成上、表記された必要メモリー容量より約0.2～0.3MB増加する可能性があります。
- 電池が消耗しているときにSDメモリーカードをお使いになると、SDメモリーカードの種類により、電池消耗のメッセージが表示されずに画面表示が消えてしまうことがあります。
  その場合は、新しい電池と交換してください。


■ SDメモリーカードをセットする

1 電子辞書の電源を切ります。


2 SDメモリーカード挿入部カバーを開けます。



3 カードの切り欠きの向きを図のようにして、SDメモリーカード挿入部にしっかり押し込みます。



4 SDメモリーカード挿入部カバーを閉めます。






- 故障の原因となりますのでSDメモリーカード挿入部には、SDメモリーカード以外のものを入れないでください。
- 万一、異物や水がSDメモリーカード挿入部に入り込んだ場合は、本機の電源を切り、電池を抜いて、販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にご連絡ください。

■ SDメモリーカードを取り出す

1 電子辞書の電源を切ります。

2 SDメモリーカード挿入部カバーを開けます。

3 カードを押すと、カードが少し出てきます。



4 カードを引き抜きます。

重要

- カードにアクセスしている間は、カードを取り出さないでください。データがカードに記録されなかったり、カードを破壊する場合があります。
- カードを無理に引き抜くと、SDメモリーカード挿入部やカードが破損する場合があります。

ライブラリー

「SDロゴ」について

- SDロゴは登録商標です。

日本語のキーワードから例文を調べる

キーワードを日本語で入力して(3つまで)、ジーニアス英和大辞典からそれらを含む例文(英文と和訳)を調べることができます。


1 「日本語キーワード例文検索(英和大辞典より)」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▸▸ 29ページ

2 キーワードを入力します。


ひらがなの入れかた ▸▸ 39ページ

ここでは「計画」を含む例文を調べます。
読みを入力していくとあてはまる候補が表示されます。




3 ▲▼⏶⏷のどれかを押して、調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

「日本語キーワード1」にキーワードが表示され、次のキーワードの入力状態になります。




4 必要に応じて2、3の操作を繰り返して、「日本語キーワード2」や「日本語キーワード3」にキーワードを入力します。




ここでは「**提案する**」と入れます。

- 選択した日本語キーワードを削除するには、▲ ▼ を押して削除したいキーワードを反転させて、[設定 削除]を押します。

5 [訳／決定]を押します。



6 ▲ ▼ ⏶ ⏷ のどれかを押して、調べたい例文を反転させ、[訳／決定]を押します。



- ●調べたい言葉／キーワードはひらがなで14文字まで入力できます。
- ●日本語キーワード例文検索時、キーワードは「単なる文字の並び」として扱われます。
- ●「文字の並びが同じで意味が異なる別の言葉」がある場合、検索結果には「別の言葉」の方の例文も含まれることがあります。

(例)「はいった」→「入った」「は言った」

1つの言葉をいくつかの辞典で調べる

言葉を入力して、いくつかの辞典（モード）から該当する候補を呼び出すことができます。

英語検索、日本語検索は、それぞれ、下記の辞典（モード）から該当する候補を呼び出します。


- **英語検索**
  広辞苑（英字）／カタカナ語新辞典（略語）／ジーニアス英和大辞典／英英辞典／ロジェシソーラス／アクティベータ／英語類語辞典／世界の料理・メニュー辞典（スペル）／ワインコンパニオン／パソコン用語事典（英字）
- **日本語検索**
  広辞苑／カタカナ語新辞典／故事ことわざ辞典／四字熟語辞典／和英辞典／世界の料理・メニュー辞典（読み）／百科事典／ワインコンパニオン／パソコン用語事典（日本語）／大和英インデックス

「スペル入力、読み入力における制約事項」、「各辞典（モード）に入った後の操作方法」などは、それぞれの辞典（モード）のルールに準拠します。
それぞれの辞典（モード）の説明をご覧ください。
なお、入力文字の一部に「？」、「～」、「＆」を含んだ検索は行えません。

※「[シフト]を押し、指を離してから[前見出し ▲]または[次見出し ▼]を押す」方法で前後の見出し語を調べる（▶▶**33**ページ）ことはできません。
[戻る/リスト]を押して一覧の画面に戻し、選び直してください。

1 複数検索 を押します。


2 ▲または▼を押して、英語を入力して検索するときは「英語検索」を、日本語を入力して検索するときは「日本語検索」を選びます。




3 調べたい言葉を、アルファベットまたは日本語で入力します。

4 訳／決定 を押します。

あてはまる言葉の一覧が表示されます。



5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。



●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。

例文や成句をいくつかの辞典で調べる

英単語を入力して、その単語を使った例文や成句を、いくつかの辞典（モード）から呼び出すことができます。

下記の辞典（モード）から該当する候補を呼び出します。

●例文検索

ジーニアス英和大辞典／英英辞典／アクティベータ／英会話Make it!／英会話とっさのひとこと辞典

●成句検索

ジーニアス英和大辞典／英英辞典

「スペル入力における制約事項」などは、それぞれの辞典（モード）の例文検索や成句検索のルールに準拠します。
それぞれの辞典（モード）の説明をご覧ください。

1 **シフト を押し、指を離してから 例文検索 を押します。**


2 **例文や成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。**




3 訳／決定 を押します。

あてはまる例文や成句の一覧が表示されます。


優先的に表示する辞書は変更できます。▶▶138ページ



4 ◀ または ▶ を押して辞典(モード)を選びます。



5 ▲ ▼ ⏶ ⏷ のどれかを押して調べたい例文や成句を反転させ、訳／決定 を押します。



●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。


優先的に表示する辞典を選ぶ

「検索時、はじめに、どの辞典の例文や成句を表示するか」を選ぶことができます。


1 シフト を押し、指を離してから 設定/削除 を押します。

2 ▲ または ▼ を押して、「優先設定」の横に●を移動させ、訳／決定 を押します。

3 ▲ または ▼ を押して、「例文検索優先設定」の横に●を移動させます。



4 訳／決定 を押します。




5 ▲ または ▼ を押して、優先的に表示させる辞典（モード）の横に●を移動させ、訳／決定 を押します。

調べた単語などの発音を聞く（音声機能）

意味や解説の画面に表示されている単語・熟語・例文を合成音声で発音させることができます。
英語系以外の辞書も対象となります。

1 **意味や解説の画面で操作を始めます。**

[🔈音声]を押します。
熟語や例文を単語ごとに発音させたい時は[シフト]を押し、指を離してから[🔈音声（単語音声）]を押します。



発音を聞ける単語・熟語・例文が反転します。

音 声 アイコンが表示されます。

2 **[▲][▼][▲][▼]のどれかを押して発音を聞きたい単語・熟語・例文を反転させます。**

3 **[訳／決定]を押します。**

4 **発音を聞くのをやめるときは、[戻る/リスト]を押して 音 声 を消します。**

●「電池が消耗しています」と表示されたときは、音声機能を使用できません。
●英語音声読み上げ方式について
- 発音のスピードは 3 段階で調節できます。
  ▶▶**163ページ**
- ソフトウェアアルゴリズムにより文章を解析し発音を合成しているため、例文によっては適正でない発音をすることがあります(同形異音語など)。
- アルファベットを英語として発音するため、英語以外の外国語では適切な発音となりません。
- 長い例文の場合、間が空いたり、発音が適切でない場合があります。
- 例文の中にカッコがある場合は、カッコの中の文字を読み飛ばして再生します。


少し前に調べた言葉を再度調べる（ヒストリーサーチ）

各辞典／モードで調べた言葉は、辞典／モード別の履歴（**ヒストリー**）に各辞典／モード合計で1000個まで保存されます。

●少し前に調べた言葉を再度確認したいときなどに、直接ヒストリーからその言葉を選んで検索することができます（**ヒストリーサーチ**）。

●1000個を超えて保存すると、古い言葉から順に消されます。

1 ［ヒストリー］**を押します。**




直前に調べた言葉が反転します。

ヒストリーアイコンが表示されます。

2 ［▲］［▼］［⏶］［⏷］**のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、**［訳／決定］**を押します。**

選んだ言葉の意味や解説が表示されます。



ヒストリーを消す

記憶されているヒストリーを削除します。
1つずつ、各辞典単位、または記憶されているヒストリーをすべて削除できます。


■ 1 件ずつ削除する

1 「削除したい言葉」がヒストリーに保存されている辞典機能（モード）にします。

2 [ヒストリー] を押します。

3 [▲] または [▼] を押して「削除したい言葉」を反転させます。

4 [設定 削除] を押します。



5 [▲] または [▼] を押して「反転中のヒストリーを削除（1件）」の横に●を移動させ、 [訳／決定] を押します。

「削除します」というメッセージが表示され、ヒストリーを消去した後、検索文字入力画面になります。

■各辞典(モード)単位/すべてのヒストリーを削除する


各辞典単位で削除するときは、その辞典機能(モード)で操作を始めます。

1 [ヒストリー]を押します。

2 [設定 削除]を押します。

各辞典単位でヒストリーを削除

すべてのヒストリーを削除



3 [▲]または[▼]を押して選びたい削除方法の横に●を移動させ、[訳/決定]を押します。

「削除します」というメッセージが表示され、 ヒストリーを消去した後、検索文字入力画面になります。


意味や解説の画面で使われている言葉について調べる(ジャンプ)

意味や解説の画面で使われている言葉／文字について調べることができます。
使用中の辞典／モードだけでなく、別の辞典／モードから引くこともできます。
※⇨や⇨のついた言葉は、使用中の辞典／モードの中でのジャンプになります。

1 意味や解説の画面で操作を始めます。

[スーパージャンプ]を押します。

英語（英単語）だけを対象に調べるときは、[シフト]を押し、指を離してから[スーパージャンプ]（英単語ジャンプ）を押します。




ジャンプサーチできる言葉／文字が反転します。

ｼﾞｬﾝﾌﾟ アイコンが表示されます。

2 ◀▶▲▼のどれかを押して調べたい言葉／文字を反転させます。


調べたい言葉／文字を反転させた状態で、ジャンプできる各辞典／モード（▶▶**145**ページ）のキーを押してもジャンプが行えます。

3 [訳／決定]を押します。



使える(ジャンプできる)辞典／検索方法
▶▶詳しくは**145**ページ

4 [▲]または[▼]を押して使いたい辞典／モードを反転させ、[訳／決定]を押します。



《日本語を調べるとき》

2で反転させた文字から始まる画面上の言葉が、文字量の多い見出し語順に表示されます。

漢和辞典の場合は、**2**で反転させた文字の解説画面になります。

あてはまる見出し語がない場合は「該当する候補がありません」と表示され、**2**の画面に戻ります。

《英語を調べるとき》

「ジャンプします」と表示された後、選択したつづりと同じ、または近い言葉の一覧が表示されます。


複数形（dishes）や比較級（bigger）のように語尾変化している言葉を検索したときは、その言葉の単数形（dish）や原級（big）などを呼び出します。

《英単語の例文・成句を調べるとき》

選択したつづりを含む例文または成句の一覧が表示されます。

5 [▲][▼][⏫][⏬]のどれかを押して、調べたい言葉を反転させ、[訳／決定]を押します。

4で英単語の「例文検索」または「成句検索」を選択した場合は、[◀][▶]を押して、更に辞書/モード間（英英/英和など）を移動できます。



●ジャンプサーチの対象になる言葉／文字が反転しているときは、ズーム（▶▶**148**ページ）、ページ送り（[▲]または[▼]）などの機能は使用できません。ズームなどを行いたいときは、[戻る/リスト]を押して反転を解除してください。

●調べたい言葉／文字によって、ジャンプできる辞典／モードは異なります。

《日本語のジャンプ》

反転している文字	ジャンプできる辞典／モード
ひらがな	広辞苑　ジーニアス和英辞典　百科事典 大和英インデックス
カタカナ	広辞苑　カタカナ語新辞典　ジーニアス和英辞典　百科事典 大和英インデックス
漢字	広辞苑　漢和辞典　ジーニアス和英辞典　百科事典 大和英インデックス

《英語（英単語）のジャンプ》

反転している文字	ジャンプできる辞典／モード
アルファベット	ジーニアス英和大辞典　英英辞典　ロジェシソーラス アクティベータ　英語類語辞典 複数辞書例文検索（例文／成句）

●ジャンプして表示された意味や解説の画面からさらにジャンプすることができます。


連続10回までジャンプできます。

画面に表示する文字のサイズを変更する

文字サイズ を押すごとに、切り替わります。

■ 広辞苑／漢和辞典／カタカナ語新辞典／故事ことわざ辞典／四字熟語辞典／世界の料理・メニュー辞典／百科事典／ワインコンパニオン／パソコン用語事典の文字サイズ


24ドット(全角20文字×9行)で表示します



文字サイズ


文字サイズ

16ドット(全角30文字×13行)で表示します




文字サイズ

48ドット(全角10文字×5行)で表示します




■ ジーニアス英和大辞典／英英辞典／ジーニアス和英辞典／ロジェシソーラス／アクティベータ／英語類語辞典／英会話とっさのひとこと辞典／英会話Make it!／英語自遊自在／ビジネス英語自遊自在／お助け英語自遊自在／英文手紙用例辞典の文字サイズ

24ドット(全角20文字×9行)で表示します




文字サイズ ↘

12ドット(全角40文字×18行)で表示します



← 文字サイズ

16ドット(全角30文字×13行)で表示します




文字サイズ ↗

画面の文字を拡大する(ズーム)

言葉の意味や解説の画面で、画面の文字を拡大表示することができます。
画数の多い漢字を確認するときなどに便利です。

1 **意味や解説の画面で [シフト] を押し、指を離してから [文字サイズ(ズーム)] を押します。**


画面の1行目が拡大表示されます。



ズーム位置を変えるときは、[▲]または[▼]を押します。

2 **前の表示に戻すときは、[戻る/リスト]を押します。**

- ズーム表示中は、ジャンプサーチ(▶▶**143**ページ)、ページ送り([▲]または[▼])などの機能は使用できません。
  ジャンプサーチなどを行いたいときは、通常の表示に戻してください。
- 文字サイズを各辞書での最大サイズ(48ドット/24ドット)にしているときは、拡大表示できません。
- 画面の文字サイズを48ドットまで拡大できる辞書で、画面の文字サイズを16ドットにしている場合(▶▶**146**ページ)は、上記手順**1**の操作をもう一度行うと、さらに拡大表示(スーパーズーム)されます。



単語帳を使う

「覚えておきたい重要な言葉／例文」などを登録できます。
単語帳は、下記の各エリアに分かれていて、合計で1500個まで登録できます。


- 単語帳（英語）：　ジーニアス英和大辞典
  英英辞典
  英語類語辞典
  ロジェシソーラス
  アクティベータ
- 単語帳（日本語）：広辞苑
  カタカナ語新辞典
  故事ことわざ辞典
  四字熟語辞典
  世界の料理・メニュー辞典
  百科事典
  ワインコンパニオン
  パソコン用語事典
- 例文帳：　ジーニアス英和大辞典
  英英辞典
  アクティベータ
  英会話Make it！
  英会話とっさのひとこと辞典
- 成句帳：　ジーニアス英和大辞典
  英英辞典
- 単語帳（漢字源）
- 単語帳（ジーニアス和英辞典）
- ダウンロード（外国語）
- ダウンロード（日本語）

●ライブラリーコンテンツの成句や例文は、「ダウンロード帳（外国語）」に登録されます。

●各辞典（モード）の検索方法によっては、登録できない場合があります。

単語帳／例文帳に登録する

1 **「登録したい言葉／例文」の意味の画面にします。**




下記の状態からは、登録できません。
- 各辞典（モード）のリスト表示中

2 **シフト を押し、指を離してから 訳／決定（＝登録／チェック） を押します。**


単語帳に登録されます。

登録した単語／例文を見る

1 単語帳 を押します。




2 ▲または▼を押して、見たい単語／例文が登録されているエリアを反転させ、 訳／決定 を押します。



3 ▲または▼を押して、見たい単語／例文を反転させます。

4 訳／決定 を押します。



覚えた単語／例文にチェックマークを付ける

覚えた単語／例文に、チェックマークを付けることができます。
また、チェックマークの有無を基準に、単語／例文の表示順を並べ替えることもできます。▶▶**153**ページ


1 [単語帳] を押します。

2 [▲]または[▼]を押して、チェックマークを付ける単語／例文が登録されているエリアを反転させ、[訳／決定]を押します。

3 [▲]または[▼]を押して、チェックマークを付ける単語／例文を反転させます。

4 [シフト] を押し、指を離してから [訳／決定]（=登録／チェック）を押します。

□内にチェックマークが付きます。




●チェックマークをはずすときは、リスト表示中に、はずす単語／例文を反転させて、[シフト]を押し、指を離してから[訳／決定]（=登録／チェック）を押します。

表示順を並べ替える

単語帳のデータ表示中は、並び順設定は行えません。

1 [シフト] を押し、指を離してから [設定 削除] を押します。



2 「単語帳設定」を選び、[訳／決定] を押します。

3 [▲] または [▼] を押して並び替えるものの横に●を移動させ、[訳／決定] を押します。

4 [▲] または [▼] を押して選びたい並び替え方法の横に●を移動させ、[訳／決定] を押します。

登録した単語／例文を削除する


■ 1件ずつ削除する

1 [単語帳] を押します。

2 [▲]または[▼]を押して、削除する単語／例文が登録されているエリアを反転させ、[訳／決定] を押します。

3 [▲]または[▼]を押して、削除する単語／例文を反転させます。

4 [設定 削除]を押します。




5 [▲]または[▼]を押して「反転中のデータを削除(1件)」の横に●を移動させ、[訳／決定] を押します。

■複数の単語／例文を一度に削除する

「表示しているエリア内のチェックマークが付いている単語／例文」、「表示しているエリア内のすべての単語／例文」、「単語帳に登録したすべての単語／例文」を一度に削除できます。
「表示しているエリア内のチェックマークが付いている単語／例文」、「表示しているエリア内のすべての単語／例文」を削除するときは、そのエリアを選んだ状態で操作を始めます。

1 単語帳のリスト表示にします。

2 [設定 削除]を押します。



「表示しているエリア内のチェックマークが付いている単語／例文」を削除

「表示しているエリア内のすべての単語／例文」を削除

「単語帳に登録したすべての単語／例文」を削除

3 [▲] または [▼] を押して選びたい削除方法の横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。